

Metallkleber Stahl Rapid

- lepidlo na kovy # 2425

POPIS VÝROBKU,

Diamant Metallkleber Stahl Rapid je 2- složkové lepidlo, které je speciálně vhodné k připevnění nástavců (příchytek) k použití výrobku MM1018. Aby byl zaručen správný poměr mísení obou složek, je DIAMANT Metallkleber Stahl Rapid dodáván ve dvojité kazetové jednotce.

TYPICKÉ POUŽITÍ

Připevnění nástavců (příchytek) pro vtlačování výrobku MM1018

VLASTNOSTI

- jednoduchý ruční systém kazet
- rychlé vytvrzení
- snadné odstranění nástavců po injektáži MM1018

SKLADOVATELNOST

12 měsíců v uzavřených nádobách, skladovat v chladu a suchu

VELIKOST BALENÍ

Dvojitá kazeta 50 ml



Kazetová jednotka: Metallkleber Stahl Rapid 2425

PŘÍPRAVA

Povrchová plocha nástavce a lepené místo na povrchu dílu musí být důkladně očištěny a odmaštěny.

Upevněte míchací spirálu na kazetovou jednotku a usadte ji na kazetovou pistol. Aby bylo zaručeno rovnoměrné promíchání obou složek, odstraňte první dva centimetry vytlačeného lepidla

POUŽITÍ

Naneste DIAMANT Metallkleber Stahl Rapid v nepřerušené linii na přilepované plochy nástavce a nástavec pevně přitlačte na spáru. Eventuelně lze nástavec zarovnat. Aby nedošlo ke sklouznutí nástavce na svislých plochách, přichyťte ho lepicí páskou. Lepidlo z kazety je přibližně při 20 ° C vytvrzené po 30 minutách. Vzhledem ke krátké době zpracovatelnosti vytvrzuje materiál velmi rychle.

Aby se zabránilo vytvrzení v míchací spirále, musí být Metallkleber plynule zpracován. Po injektáži MM 1018 lze nástavce bez problémů opět urazit. S dvojitou kazetovou jednotkou Metallkleber Stahl Rapid lze připevnit 8-10 nástavců.

Prosíme, přečtěte si před použitím výrobku bezpečnostní list a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Míchací spirála 8162



Kazetová pistole # 0179 (není součástí dodávky)



Metallkleber Stahl Rapid #2425



Kazetová pistole s kazetovou jednotkou



Obr.1 Pravoúhlý a úhlový nástavec k injektáži MM 1018



Obr.2 Nanášení Metallklebru Stahl Rapid



Obr.3 Připevnění nástavce lepicí páskou, aby se zabránilo sklouznutí



Obr.4 Nástavec je připevněn a MM 1018 lze injektovat do spáry

DIAMANT Metallplastic GmbH
Hontzlarstr. 12 – 14
D - 41238 Mönchengladbach
Tel.: +49 (0)2166 – 98360
Fax: +49 (0)2166 – 83025
Mail: info@diamant-polymer.de
www.diamant-polymer.de

DIAMANT SERVIS

Dr. Steinera273, 272 01 Kladno
Tel. + 420 312 687061, + 420 602 384284, + 420 602 273812
e-mail: firma@diamant-servis.cz, www.diamant-servis.cz