



### Typické použití

- malé, rychlé opravy
- ochrany povrchu
- opravy rour, nádob, žlabů, topných těles, odlitků, chladičů atd

### Popis výrobku

Viskózní, speciální tmel, který lze nanášet vhodnými pomocnými prostředky, jako je špachtle, lanteta, nebo nůž. Po vytvrzení vykazují kovy Metallspachtel výborné přizpůsobení příslušnému základnímu kovu. Speciálně racionální je použití pro sériové opravy malých, povrchových vad. Zhoustnutí Metallspachtel lze přidáním ředidla DIAMANT Verdünner (neplatí pro balení v tubě) učinit opět použitelným. Zředění může být použito také ke změně konzistence tmelů Metallspachtel na roztírací, dřípadně lici

### Materiálová kritéria pro použití

Tekuté kovy jsou jednosložkové, připravené k okamžitému použití. Špachtlovací kovy pro rychlé malé opravy, ochranu povrchu a celkové zlepšení vzhledu.

### Vlastnosti

- \* je možno špachtlovat, lít, natírat
- \* odolný proti stárnutí
- \* tepelně stálý
- \* dobrá odolnost proti chemikáliím
- \* je plněný nejjemnějšími, vybranými kovy
- \* odolný proti tlaku
- \* odolný proti povětrnostním vlivům
- \* ihned připravený k použití, není zapotřebí míšení

## DIAMANT-SERVIS ROBERT KEINER

UL. DR. STEINERA 273, 272 01 Kladno  
 TEL.: 312 687061, FAX. 312 683792 602384284  
 E-MAIL: [firma@diamant-servis.cz](mailto:firma@diamant-servis.cz)  
[www.diamant-servis.cz](http://www.diamant-servis.cz)  
[www.tmeleni-lepeni.cz](http://www.tmeleni-lepeni.cz)

### Zpracování

- \* Opravovaná místa musí být čistá a suchá. Hlubší vadná místamohou být opravena několikanásobným nanášením, jednotlivé vrstvy by měly být před nanášením další vrstvy vytvrzeny. Maximální tloušťka vrstev: 1-3mm.
- \* Nanášený Metallspachtel se vytvrdí do cca 30 minut. Po této době může být nanášená další vrstva, v případě, že se jedná o vícevrstvé nanášení. K úplnému vytvrzení dojde během 1. hodiny při pokojové teplotě + 20°C.
- \*Nádoby a konvice po použití dobře uzavřít.

### DIAMANT- tekuté kovy a

DIAMANT- Verdünner (ředidlo) jsou hořlavé  
 Bod vzplanutí je pod 21°C./70°F



### Sortiment

DIAMANT- tekuté kovy jsou v následujících variantách:

*Tekutý alu	0076
*Tekutý alu silber	1110
*Tekutý eisen	0077
*Tekutý stahl	0076
*Tekutý bronz	0121

### Superior varianty

Grauguss superior (šedá litina)	0134
Stahlguss superior (litá ocel)	0135
Alu superior (hliník)	0227

**Skladovatelnost:** 6 měsíců (plechovky, konvice, tuby)

3 měsíce (stříkačky)

### Velikost balení

Plechovky/nádoby	1000 g
	500 g
Tuby	300 ml
Stříkačky	20 ml